

A5103S SQUADRAMODELLI MT-WET AL



Gruppo di appartenenza

Elettro utensili da asportazione, taglio o lucidatura

Caratteristiche salienti

- ⇒ Ottimo rapporto qualità prezzo
- ⇒ Stabile, robusta e pratica
- ⇒ Platorello in alluminio da 12mm
- ⇒ Frontale inclinato di 10° per maggiore ergonomia
- ⇒ Piano di lavoro con linee guida
- ⇒ Interruttore elettromagnetico di sicurezza che evita la partenza accidentale dopo una mancanza di alimentazione
- ⇒ Presa per alimentazione aspiratore polveri
- ⇒ Elettrovalvola alimentazione acqua, riduttore di flusso e tubo erogatore multiforo
- ⇒ Disco abrasivo in carborundum rinforzato con 2 tele ed impasto bachelitico oppure disco abrasivo in diamante industriale di lunghissima durata
- ⇒ Involucro di protezione della parte rotante stampato in ABS, di facile rimozione per pulizia

Dimensioni disco abrasivo

Ø 250 mm con foro Ø 25.4 mm

Disco abrasivo installato

Tradizionale al carborundum di grana grossa rinforzato con impasto di bachelite e doppia tela a norme FEPA

Disco abrasivo alternativo

Di lunghissima durata con superficie abrasiva in diamante industriale

Motorizzazione

Motore asincrono in corrente alternata

Tensione motore

230v AC

Velocità di rotazione

2800 giri/min

Potenza motore

1100W

Tensione linea

230v AC 50/60 Hz

Larghezza

320 mm

Profondità

480 mm

Altezza

360 mm

Peso a vuoto

16,4 Kg

Peso imballato

18.6 Kg