

A1503 ASPIRATORE PROFESSIONALE WHISP-R PRO



Gruppo di appartenenza
Caratteristiche salienti

Aspiratore polveri e piccoli detriti, non utilizzabile per aspirare liquidi

- ⇒ **Motore monostadio ad alta velocità, di grande potenza**
- ⇒ **Tre stadi progressivi di filtrazione. Primo stadio con sacco filtro in carta, secondo stadio con cartuccia microfiltrante di grande autonomia e filtro HEPA**
- ⇒ **Sistema elettromagnetico di scuotimento della cartuccia filtrante per provocare la precipitazione dei residui ed aumentare così l'autonomia**
- ⇒ **Possibilità di due collegamenti contemporanei**
- ⇒ **Modalità automatica o manuale**
- ⇒ **Manicotto terminale multidiametro per facilitare l'applicazione**

Apparecchiature a cui può essere collegato

Squadramodelli a secco, Rifinitore per modelli, Sabbiatrice, Separamonconi, Banco di lavoro

Grado di filtrazione

1 μ

Potenza motore

1000W

Volume aria aspirata

45L/s

Livello di pressione acustica

<59 dB (A)

Tensione linea

230v A.C. 50 Hz (tensioni differenti a richiesta)

Larghezza

240 mm

Profondità

370 mm

Altezza

480 mm

Peso a vuoto

13,0 Kg